

Installation Instructions / Notice de montage



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire. For CANADA ONLY installations on 208, 240, 480 or 600 volt line-to-line supply voltages require the use of ISOLATED SECONDARY type ballasts ONLY. Auto-transformer type ballasts must not be used. If replacement of the ballast is required, install the same type ballast as was originally installed. Failure to do so could result in serious injury from shock. This luminaire, when equipped with a quad volt autotransformer ballast (120/208/240/277), must not be installed on line to line electrical distribution systems.

1. Disconnect all power to the wiring intended to be connected to the luminaire.

2. Unpack and open the wall mount luminaire. Remove the cover and reflector assembly.
3. Drill out four mounting screws holes in the back of the housing.
4. If mounting over an outlet box, remove the coin plug located on the back of the casting.
5. Attach the wall gasket to the back of the housing. Mount the enclosure to the wall over the outlet box ensuring that the lampholder is at the top and that the supply leadwires are pulled inside the housing and are temperature rated as required on the nameplate marking. Secure the housing to the wall with appropriate screws and anchors (not supplied).
6. If using surface conduit, mount the housing to the wall and feed the supply leads through one of the 1/2-inch threaded openings.
7. Make supply connections inside the housing to the ballast leadwires observing polarity and wire identification. Ensure that all leadwires are dressed away from heat sources such as the reflector and ballast.

Observe all WARNINGS and CAUTIONS on all labels during installation.

8. Check that the LAMP WATTAGE and TYPE agree with the luminaire's nameplate ratings. Insert the lamp and tighten firmly into the socket.
9. Replace the reflector and cover.
10. Apply power.

RELAMP

1. Before lamp replacement, shut power off and allow lamp and luminaire to cool to avoid electrical shock and potential burn hazards.
2. Any HID lamp should be replaced as soon as possible after failure. Failure to promptly replace cycling lamps may damage the luminaire or it's components. For High Pressure Sodium and Pulse Start Metal Halide lamps, lamps MUST be replaced promptly. These lamps will begin to cycle (turn on and off repeatedly) near end of life. Failure to replace these lamps can lead to premature ballast and components failure, and potential non-passive failure of the lamp.
3. Remove the cover and reflector assembly.
4. Check luminaire's nameplate and relamp label to identify the replacement lamp.
5. Remove the old lamp and dispose of it in accordance with disposal laws; insert the new lamp and tighten firmly into the socket.
6. Replace the reflector and cover.
7. Apply power.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation DOIT être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire. Pour CANADA seulement - les installations sur 208, 240, 480 ou 600 V sur des tensions phase à phase nécessitent l'utilisation de ballasts avec SECONDAIRE ISOLÉ seulement. Dans ces cas, ne pas utiliser de ballasts de type autotransformateur. Si le remplacement du ballast est nécessaire, installer le même type de ballast que celui installé par Stanpro, sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses par électrocution. Ce luminaire, lorsque muni d'un ballast autotransformateur à quatre tensions (120/208/240/277), ne doit pas être installé sur les systèmes de distribution électrique phase à phase.

1. Couper l'alimentation du circuit où le luminaire sera raccordé.

2. Déballez et ouvrez le luminaire mural. Retirez le couvercle et le réflecteur.
3. Percez quatre trous de montage à l'arrière du boîtier.
4. Montage sur une boîte de sortie: enlever le bouchon situé à l'arrière du boîtier.
5. Attacher le joint d'étanchéité au dos du boîtier. Monter le boîtier au mur sur la boîte de sortie en s'assurant que la douille est en haut, que les conducteurs d'alimentation sont tirés à l'intérieur du luminaire, et que ceux-ci ont une température nominale rencontrant les exigences spécifiées sur la plaque signalétique. Attacher le luminaire au mur en utilisant les vis et ancrages appropriées (non fournies).
6. Montage avec un conduit électrique: installer le luminaire sur le mur et insérer les conducteurs d'alimentation à l'intérieur du boîtier dans un des trous filetés de 1/2 pouce.
7. Raccorder les conducteurs d'alimentation aux conducteurs du ballast en prenant soin de respecter les polarités. S'assurer que tous les fils soient tenus éloignés des sources de chaleur telles le réflecteur et le ballast.

Se conformer à tous les AVERTISSEMENTS sur toutes les étiquettes pendant l'installation.

8. S'assurer que la PUISSANCE de la LAMPE et son TYPE correspondent aux exigences inscrites sur la plaque signalétique du luminaire. Insérer la lampe et serrer fermement dans la douille.
9. Remettre le réflecteur, fermer le couvercle et serrer les vis.
10. Mettre sous tension.

REMPLACEMENT DE LAMPE

1. Avant de remplacer la lampe, couper l'alimentation et laisser le luminaire refroidir afin d'éviter les risques d'électrocution ou brûlures.
2. Toute lampe DHI devrait être remplacée aussitôt que possible après être tombée en panne. Faute de remplacer promptement les lampes en cyclage, le luminaire ou ses composants peuvent s'endommager. Pour les lampes au Sodium à haute pression et aux halogénures métalliques à démarrage assisté, les lampes DOIVENT être remplacées promptement. Ces lampes commencent à cycliser (s'allumer et s'éteindre de façon répétitive) vers la fin de leur vie. Le défaut de remplacer ces lampes peut entraîner une panne prématurée du ballast et des composants, et potentiellement une panne non-passive de la lampe.
3. Retirer le couvercle et le réflecteur.
4. Vérifier la plaque signalétique du luminaire et l'étiquette de changement de lampe dans le bu d'identifier la lampe de remplacement.
5. Enlever la vieille lampe et en disposer conformément aux lois sur la mise au rebut, insérer la nouvelle lampe dans la douille et la visser fermement.
6. Remettre le réflecteur, fermer le couvercle et serrer les vis.
7. Mettre sous tension.

NOTE : LUMINAIRE'S STYLE AND BALLAST TYPE
WILL VARY WITH LUMINAIRE OPTIONS.

NOTE : LA CONFIGURATION DU LUMINAIRE ET LE TYPE
DE BALLAST DEPEND DES OPTIONS DU LUMINAIRE

