

Installation Instructions / Notice de montage



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire. For CANADA ONLY installations on 208, 240, 480 or 600 volt line-to-line supply voltages require the use of ISOLATED SECONDARY type ballasts ONLY. Auto-transformer type ballasts must not be used. If replacement of the ballast is required, install the same type ballast as was originally installed. Failure to do so could result in serious injury from shock. This luminaire, when equipped with a quad volt autotransformer ballast (120/208/240/277), must not be installed on line to line electrical distribution systems.

POSITION

Luminaire should be located at least 18" below any overhang or other structural detail. Fixture should not be recessed.

INSTALLATION

1. The luminaire can be mounted to any metal 3/8" NPS mounting hole. Luminaire must be mounted vertically. Lamp and socket assembly may be positioned horizontally or vertically.
2. Route luminaire's leads through the mounting hole.
3. Twist foot into hole.

WIRING

1. Connect the line (+) luminaire lead to the black supply lead.
2. Connect the common (-) luminaire lead to white supply lead.
3. Luminaire ground screw must be connected to supply ground.
4. Make sure connections are secure using wire nuts, crimp-on lugs or other approved connecting devices. All wiring connections in a junction box.

AIMING

1. Loosen swivel screw and locknut.
2. Aim as desired.
3. Retighten locking screw. Tighten locknut.

Observe all WARNINGS and CAUTIONS on all labels during installation.

Apply power.

RELAMP

1. Before lamp replacement, shut power off and allow lamp and luminaire to cool to avoid electrical shock and potential burn hazards.
2. Any HID lamp should be replaced as soon as possible after failure. Failure to promptly replace cycling lamps may damage the luminaire or its components. For High Pressure Sodium and Pulse Start Metal Halide lamps, lamps MUST be replaced promptly. These lamps will begin to cycle (turn on and off repeatedly) near end of life. Failure to replace these lamps can lead to premature ballast and components failure, and potential non-passive failure of the lamp.
3. Loosen the two screws on top of the die-cast hinged door frame. Open frame.
4. Check luminaire's nameplate and relamp label to identify the replacement lamp.
5. Remove the old lamp and dispose of it in accordance with disposal laws; insert the new lamp and tighten firmly into the socket.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation DOIT être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire. Pour CANADA seulement - les installations sur 208, 240, 480 ou 600 V sur des tensions phase à phase nécessitent l'utilisation de ballasts avec SECONDAIRE ISOLÉ seulement. Dans ces cas, ne pas utiliser de ballasts de type autotransformateur. Si le remplacement du ballast est nécessaire, installer le même type de ballast que celui installé par Stanpro, sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses par électrocution. Ce luminaire, lorsque muni d'un ballast autotransformateur à quatre tensions (120/208/240/277), ne doit pas être installé sur les systèmes de distribution électrique phase à phase.

SITUATION

Le luminaire devrait être installé à plus de 18 po de toute structure en surplomb ou autres détails architecturaux.

Le luminaire ne devrait pas être encastré

INSTALLATION

1. Le luminaire peut être installé dans un trou de 3/8 po de diamètre nominal. Le luminaire doit être installé verticalement. L'assemblage de lampe et douille peut être installé à l'horizontale ou à la verticale.
2. Acheminer les fils du luminaire dans le trou de montage.
3. Visser le pied du luminaire dans le trou.

FILAGE

1. Connecter le fil du luminaire (+) au fil d'alimentation noir.
2. Connecter le fil du luminaire (-) au fil d'alimentation blanc.
3. La vis de la mise à la terre du luminaire doit se connecter à la mise à la terre de l'alimentation.
4. En utilisant des serre-fils, des cosses à sertir ou tout autre dispositif de branchement approuvé, s'assurer que les connexions soient faites dans la boîte de raccordement.

ORIENTATION

1. Desserrer la vis et l'écrou de blocage du pivot.
2. Orienter le luminaire à l'endroit désiré.
3. Resserrer la vis de blocage. Serrer l'écrou de blocage.

Se conformer à tous les AVERTISSEMENTS sur les étiquettes pendant l'installation.

Mettre sous tension.

REPLACEMENT DE LAMPE

1. Avant de remplacer la lampe, couper l'alimentation et laisser le luminaire refroidir afin d'éviter les risques d'électrocution ou brûlures.
2. Toute lampe DHI devrait être remplacée aussitôt que possible après être tombée en panne. Faute de remplacer promptement les lampes en cyclage, le luminaire ou ses composants peuvent s'endommager. Pour les lampes au Sodium à haute pression et aux halogénures métalliques à démarrage assisté, les lampes DOIVENT être remplacées promptement. Ces lampes commencent à cycliser (s'allumer et s'éteindre de façon répétitive) vers la fin de leur vie. Le défaut de remplacer ces lampes peut entraîner une panne prématurée du ballast et des composants, et potentiellement une panne non-passive de la lampe.

- EN**
6. Close door. Tighten screws.
 7. Apply power.

CLEANING

Clean reflector and lens with a cloth moistened with non-abrasive and non-flammable glass cleaning solution.

Caution: Be sure the power is OFF. Be sure fixture temperature is cool enough to touch

- FR**
3. Dévisser les deux vis sur le dessus du cadre de porte moulé sous pression à charnière. Ouvrir le cadre.
 4. Vérifier la plaque signalétique du luminaire et l'étiquette de changement de lampe dans le bu d'identifier la lampe de remplacement.
 5. Enlever la vieille lampe et en disposer conformément aux lois sur la mise au rebut, insérer la nouvelle lampe dans la douille et la visser fermement.
 6. Refermer la porte. Revisser les vis.
 7. Mettre sous tension.

NETTOYAGE

Nettoyer le réflecteur et la lentille avec un linge imbibé d'une solution nettoyante non abrasive et ininflammable

NOTE : LUMINAIRE'S STYLE AND BALLAST TYPE WILL VARY WITH LUMINAIRE OPTIONS.

NOTE : LA CONFIGURATION DU LUMINAIRE ET LE TYPE DE BALLAST DEPEND DES OPTIONS DU LUMINAIRE

Fig. 1

