



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

SAFETY PRECAUTIONS

Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker. Turning the power off by using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock. This floodlight is for outdoor use and should not be used in areas of limited ventilation or high-ambient temperature. All work should be done by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation codes and ordinances by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

IMPORTANT: In order to comply with established electrical code, the installer must seal the area around the mounting plate and the wall, with silicone sealant to provide a watertight seal.

WIRING

LED units are 120V~277V or 347V.

CAUTION: Check that voltage is compatible with fixture light engine. Use approved connectors for all electrical connections.

Make electrical connections as follow:

1. Connect the black fixture lead to the hot.
2. Connect the white fixture lead to the neutral.
3. Connect the green fixture lead to the ground.
4. Connect the purple and gray leads to the corresponding wires supply (if dimming electrical leads are available).

Make sure to check the supply voltage on the prewiring labels inside the fixture. No additional tap wires are provided.

DRIVER VOLTAGE

Driver – Is designed for 120-277V or 347V.

TROUBLE SHOOTER-CHECK LIST: If the luminaire does not work.

Check Your Power Source. Check Electrical Connections.

DIRECT MOUNTING TO JUNCTION BOX

1. Remove the rear mounting plate by loosening 2 allen head screws from bottom of the plate on the rear of the fixture. (Fig.1, detail)
2. Fasten the mounting plate to the junction box and level the mounting plate using the level bubble to assure that it is in a horizontal line.
3. Splice leads from back of fixture to the power supply leads and push splices into junction box.
4. Align the fixture against the mounting plate. Care should be taken when mounting fixture not to pinch the wire leads.
5. Hang the fixture to the top of the plate and then secure the fixture by tighten the 2 allen head screws to lock the mounting plate.
6. For wet locations, caulk between rear housing and mounting surface to prevent water from entering the fixture from behind.
7. LEDs (light engine) is preinstalled and positioned. **DO NOT OPEN** the unit. **DO NOT TOUCH THE SURFACE OF THE LEDS.**

Caution : This fixture must be mounted with the lens facind down and (or) up.

MESURES DE SÉCURITÉ

Avant d'entreprendre les travaux d'installation ou d'entretien, couper d'abord le courant électrique en déclenchant le disjoncteur du circuit. Éteindre à l'aide de l'interrupteur ne suffit pas à prévenir les chocs électriques. Ce projecteur d'illumination est prévu pour un usage à l'extérieur seulement et ne devrait pas être utilisé dans les endroits mal aérés ou soumis à une haute température ambiante. Tout travail effectué sur ce luminaire devrait être confié à un électricien qualifié. Ce produit doit être installé en accordance avec le code et les règlements d'installation applicables par une personne familiarisée avec la construction et les fonctionnements du produit et les risques potentiels.

IMPORTANT: Afin de se conformer au code électrique établi, l'installateur doit sceller la zone autour de la plaque de montage et le mur avec du mastic silicone pour assurer l'étanchéité.

CÂBLAGE

Unités LED 120V ~ 277V ou 347V.

ATTENTION: Vérifier que le voltage est compatible avec la lumière du moteur du luminaire. Utiliser des connecteurs homologués pour toutes les connexions électriques.

Réaliser les connexions électriques comme montré:

1. Brancher le fil noir du luminaire au vivant.
2. Brancher le fil blanc du luminaire au neutre.
3. Brancher le fil vert du luminaire au fil de mise à la terre.
4. Brancher les fils violet et gris sur les fils correspondants si les fils électriques d'atténuation de lumière sont disponibles).

S'assurer de vérifier la tension d'alimentation mentionnée sur les étiquettes de précâblage à l'intérieur du luminaire. Pas de fils de prises supplémentaires fournis.

TENSION DU BLOC D'ALIMENTATION DES DEL

Bloc d'alimentation des DEL – Conçu pour une tension d'entrée de 120-277V ou 347V.

DÉPANNAGE - LISTE DE VÉRIFICATIONS : Si la lumière ne s'allume pas.

Vérifier la source d'alimentation de l'installation et tout le raccordement électrique.

INSTALLATION DIRECTE À LA BOÎTE DE JONCTION

1. Enlever la plaque de montage située à l'arrière du luminaire en dévissant les 2 vis à tête creuse. (Fig.1, détail).
2. Fixer la plaque de montage à la boîte de jonction ensuite niveler à l'horizontale en utilisant le niveau à bulle.
3. Raccorder les fils à l'arrière du luminaire aux fils d'alimentation. Pousser les fils à l'intérieur de la boîte de jonction.
4. Aligner le luminaire sur la plaque de montage. S'assurer de ne pas pincer les fils d'alimentation lors du montage.
5. Placer le luminaire sur le haut de la plaque de montage puis sécuriser à l'aide des 2 vis à tête creuse afin de fixer la plaque de montage.
6. Pour les endroits humides, calfatage entre le boîtier arrière et la surface de montage pour empêcher l'eau d'entrer dans le luminaire par derrière.
7. Le luminaire LED est pré-installé et positionné. Ne pas ouvrir l'appareil. **NE PAS TOUCHER LA SURFACE DES DELS.**

Attention : Ce luminaire doit être monté de manière que la lentille soit orientée vers le bas et (ou) vers le haut.

WALL MOUNT (DIRECT TO J-BOX) / MONTAGE MURAL (DIRECT À LA BOÎTE DE JONCTION)




Fig. 1